

VIDEO-BOY に関してのお願い

1. 全てのケーブルとコネクタの接続は必ず電源を切った状態で行って下さい。
2. コネクターがそれぞれ既述用ですのでも他のものは絶対に接続しないで下さい。
3. VCR (VHS 基盤 (V-CR 基盤型)) を使用する場合、V-CR (V) の接続人により VIDEO-BOY 本体が破損しますので、絶対に購入をしないでください。

VIDEO-BOY アップスイッチの説明

VIDEO-BOY 基盤にあるアップスイッチの設定は次の様になります。

- | | |
|-----|------------------------------|
| 1~4 | 標準値=OFF (L32, 400, 400, 400) |
| 5,6 | 既述しません |
| 7 | 右側のチャンネルのON |
| 8 | 右側のチャンネルのOFF |

付属のRGBケーブルについて

付属のRGBケーブルはVIDEO-BOY 専用ケーブルで他の色(白・赤)の白信号(左)出力、赤色が両面出力です。