

VIDEO-BOY に関してのお願い

1. 全てのケーブルとコネクタの接続は必ず電源を切った状態で行って下さい。
2. コネクターがそれぞれ既述用ですのでも他のものは絶対に接続しないで下さい。
3. VCR (VHS 基盤 (VCR 基盤型)) を使用する場合、VCR の取扱説明書により VIDEO-BOY 本体が破損しますので、絶対に購入をしないでください。

VIDEO-BOY アップスイッチの説明

VIDEO-BOY 本体にあるアップスイッチの設定は次の様になります。

- | | |
|-----|--------------------------|
| 1~4 | 標準値=OFF (L3, L4, R3, R4) |
| 5,6 | 既述しません |
| 7 | 左側のチャンネルの ON |
| 8 | 右側のチャンネルの ON |

付属の RG ケーブルについて

付属の RG ケーブルは VIDEO-BOY 専用ケーブルで他のケーブル (同軸) は白鉛線 (左) 出力、黒鉛線 (右) 出力です。