

VIDEO-BOY に関してのお願い

1. 全てのケーブルとコネクタの接続は必ず電源を切った状態で行って下さい。
2. コネクターがそれぞれ既述用ですのでも他のものは絶対に接続しないで下さい。
3. VCR (VHS 基盤 (Hi-Fi 基盤)) を使用する場合、Hi-Fi 区画の蓋板により VIDEO-BOY 本体が破損しますので、絶対に蓋入をしないでください。

VIDEO-BOY アップスイッチの説明

VIDEO-BOY 基盤にあるアップスイッチの設定は次の様になります。

- | | |
|------|---------------------------|
| 1~4 | 標準値=OFF (L32, 40, 47, 41) |
| 5, 6 | 既述しません |
| 7 | 右側の電源のON/OFF |
| 8 | 右側の電源のON/OFF |

付属のRGBケーブルについて

付属のRGBケーブルはVIDEO-BOY 専用ケーブルで他の色(白・赤)の白・赤線(左)出力、黄色が両端出力です。